

L77F/PL77-CNY6

L77F&PL77 指拨功能设定: 1 (Pulse/RS232 A0/V2.2)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 1 脉冲信号 /人民币1元	OFF	OFF	OFF							
2 脉冲信号 /人民币1元	OFF	OFF	ON							
3 脉冲信号 /人民币1元	OFF	ON	OFF							
4 脉冲信号 /人民币1元	OFF	ON	ON							
5 脉冲信号 /人民币1元	ON	OFF	OFF							
10 脉冲信号 /人民币1元	ON	OFF	ON							
20 脉冲信号 /人民币1元	ON	ON	OFF							
100 脉冲信号 /人民币1元	ON	ON	ON							
调整成快速脉冲 Lo= 50ms Hi=100ms				ON						
★ 调整成慢速脉冲 Lo= 50ms Hi=300ms				OFF						
低准位禁能					ON					
★ 高准位禁能					OFF					
★ 接收人民币 1元						ON				
拒收人民币 1元						OFF				
★ 接收人民币 5元						ON				
拒收人民币 5元						OFF				
★ 接收人民币 10元						ON				
拒收人民币 10元						OFF				
★ 接收人民币 20元						ON				
拒收人民币 20元						OFF				
★ 接收人民币 50元 & 100元						ON				
拒收人民币 50元 & 100元						OFF				

★ 出厂预设值
◆ 注 : (1) 设定完成後, 请重新启动纸钞接收器。
(2) DIP开关1至5用于脉冲模式。

L77F&PL77-CNY6/P5(Pulse/RS232 A0/V2.2)

指拨功能设定: 2(Pulse) 指拨功能设定: 2(V2.2)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高电位脉冲输出	ON			
低电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
保留		OFF	OFF	
RS232 A0模式		ON	ON	
V2.2模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(RS232 A0)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
保留		OFF	OFF	
★ RS232 A0模式		ON	ON	
V2.2模式		OFF	ON	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

RS232 A0 信息	
帐单类型数据	
码	面值
1	人民币 1元
2	保留
3	人民币 5元
4	人民币 10元
5	人民币 20元
6	人民币 50元
7	人民币100元
8	保留
9	保留

货币分配

币值 \ 介	Pulse	RS232 A0	V2.2
BV1	人民币 1元	人民币 1元	人民币 1元
BV2	人民币 5元		人民币 5元
BV3	人民币 10元	人民币 5元	人民币 10元
BV4	人民币 20元	人民币 10元	人民币 20元
BV5	人民币 50元	人民币 20元	人民币 50元
BV6	人民币100元	人民币 50元	人民币100元
BV7		人民币100元	