

V7P-CNY5

V7P指拨功能设定: 1 Special(Pulse/ICT106U)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50元 五种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元	ON											
★ 接收人民币 1元	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
拒收人民币 50元					ON							
★ 接收人民币 50元					OFF							
保 留						ON						
★ 保 留						OFF						
线材禁能							ON					
★ 线材致能							OFF					
高准位禁能								ON				
★ 低准位禁能								OFF				
★ 1脉冲信号/人民币1 & 5元									OFF	OFF		
2脉冲信号/人民币1 & 5元									ON	OFF		
3脉冲信号/人民币1 & 5元									OFF	ON		
4脉冲信号/人民币1 & 5元									ON	ON		
★ 脉冲速度		50ms LO / 50ms HI									OFF	OFF
		60ms LO / 300ms HI									ON	OFF
		30ms LO / 50ms HI									OFF	ON
		150ms LO / 150ms HI									ON	ON

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。
(2) SW7~SW8及四颗为一组的指拨, 皆为Pulse Protocol专用。

V7P-CNY5(Pulse/ICT106U)

指拨功能设定: 3(ICT106U)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 人民币5元→第一币值	ON			
人民币1元→第一币值	OFF			
Pulse模式		ON		
★ ICT106U模式		OFF		
保留			ON	
★ 保留			OFF	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高电位脉冲输出	ON			
低电位脉冲输出	OFF			
★ Pulse模式		ON		
ICT106U模式		OFF		
保留			ON	
★ 保留			OFF	
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

介面 币值	ICT106U 模式		Pulse 模式	
	SW1→DIP1 设定为"OFF"	SW1,3→DIP1 设定为"ON"	SW1→DIP1 设定为"OFF"	SW1→DIP1 设定为"ON"
第1币值	1元 = 40	5元 = 40	1元	
第2币值	5元 = 41	10元 = 41	5元	5元
第3币值	10元 = 42	20元 = 42	10元	10元
第4币值	20元 = 43	50元 = 43	20元	20元
第5币值	50元 = 44		50元	50元