

V7E/LX7-CNY4

V7E/LX7指拨功能设定: 1 Special(Pulse/ICT/MDB/ICT for VCCS)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20元 四种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元(注3)	ON											
★ 接收人民币 1元(注3)	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
保留					ON							
★ 保留					OFF							
高接收率						ON						
★ 高安全性						OFF						
线材禁能							ON					
★ 线材致能							OFF					
高准位禁能								ON				
★ 低准位致能								OFF				
★ (注3) 1脉冲信号/人民币1元									OFF	OFF		
5脉冲信号/人民币1元									ON	OFF		
10脉冲信号/人民币1元									OFF	ON		
20脉冲信号/人民币1元									ON	ON		
★ 脉冲速度		50ms LO / 50ms HI									OFF	OFF
		60ms LO / 300ms HI									ON	OFF
		30ms LO / 50ms HI									OFF	ON
		150ms LO / 150ms HI									ON	ON

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。

(2) SW7~SW8及四颗为一组的指拨, 皆为Pulse Protocol专用。

(3)

DIP1→SW1设定为"OFF", 接收人民币1元的状况下		
Pulse界面	ICT 界面	MDB界面
1元= 1 Pulse	1元= 40	1元= Ch 1
5元= 5 Pulse	5元= 41	5元= Ch 2
10元= 10 Pulse	10元= 42	10元= Ch 3
20元= 20 Pulse	20元= 43	20元= Ch 4

DIP1→SW1设定为"ON", 拒收人民币1元的状况下		
Pulse界面	ICT 界面	MDB界面
5元= 1 Pulse	5元= 40	5元= Ch 1
10元= 2 Pulse	10元= 41	10元= Ch 2
20元= 4 Pulse	20元= 42	20元= Ch 3

V7E/LX7-CNY4(Pulse/ICT/MDB/ICT for VCCS)

指拨功能设定: 2(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率 / 小数点	100 / 2	OFF	OFF	OFF
	10 / 2	OFF	OFF	ON
	1 / 2	OFF	ON	OFF
	100 / 1	OFF	ON	ON
	10 / 1	ON	OFF	OFF
	1 / 1	ON	OFF	ON
	10 / 0	ON	ON	OFF
	1 / 0	ON	ON	ON
保留				ON
★ 保留				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 3(ICT)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 通讯位移(注3)	ON			
通讯不位移	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT 模式		OFF	OFF	
ICT for VCCS模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
★ 出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高电位脉冲输出	ON			
低电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	OFF	
ICT for VCCS模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
★ 出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(ICT for VCCS)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	OFF	
★ ICT for VCCS模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
★ 出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	OFF	
ICT for VCCS模式		OFF	ON	
★ MDB 模式		ON	ON	
人钞防歪斜				ON
★ 出厂设定				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。