

## V77E-CNY6

### V77E指拨功能设定: 1 (Pulse/MDB)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100元 六种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元	ON											
★ 接收人民币 1元	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
拒收人民币 50元					ON							
★ 接收人民币 50元					OFF							
拒收人民币100元						ON						
★ 接收人民币100元						OFF						
<b>Pulse模式</b>						<b>Other模式</b>						
线材禁能	发生钩钞, 纸钞接收器停止运作致能						ON					
★ 线材致能	发生钩钞, 纸钞接收器停止运作禁能						OFF					
★ 高准位禁能								ON				
★ 低准位致能									OFF			
★ 1脉冲信号/人民币1元、5元	(注2)						OFF	OFF				
★ 2脉冲信号/人民币1元、5元							ON	OFF				
★ 3脉冲信号/人民币1元、5元							OFF	ON				
★ 4脉冲信号/人民币1元、5元							ON	ON				
★ 脉冲速度	50ms LO / 50ms HI								OFF	OFF		
	60ms LO / 300ms HI								ON	OFF		
	30ms LO / 50ms HI								OFF	ON		
	150ms LO / 150ms HI								ON	ON		

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。  
(2)

DIP1→SW1设定为“OFF”, 接收人民币1元的状况下	
Pulse模式	
1元=	1 Pulse
5元=	5 Pulse
10元=	10 Pulse
20元=	20 Pulse
50元=	50 Pulse
100元=	100 Pulse

DIP1→SW1设定为“ON”, 拒收人民币1元的状况下	
Pulse模式	
5元=	1 Pulse
10元=	2 Pulse
20元=	4 Pulse
50元=	10 Pulse
100元=	20 Pulse

附件

## V77E-CNY6(Pulse/MDB)

### 指拨功能设定: 2(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率 / 小数点	100 / 2	OFF	OFF	OFF
	10 / 2	OFF	OFF	ON
	1 / 2	OFF	ON	OFF
	100 / 1	OFF	ON	ON
	10 / 1	ON	OFF	OFF
	1 / 1	ON	OFF	ON
	10 / 0	ON	ON	OFF
	1 / 0	ON	ON	ON
保留				ON
保留				OFF

★ 出厂预设值

### 指拨功能设定: 3(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 高电位脉冲输出	ON			
★ 低电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
★ MDB模式		OFF		
保留			ON	
保留			OFF	
保留				ON
保留				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

### 指拨功能设定: 3(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
保留	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
★ MDB模式		OFF		
保留			ON	
保留			OFF	
保留				ON
保留				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板, 即可看到CPU板上的指拨开关。

## 货币分配

币值	模式		MDB
	当Dip 1 OFF时	当Dip 1 ON时	
BV1	1元		1元
BV2	5元	5元	5元
BV3	10元	10元	10元
BV4	20元	20元	20元
BV5	50元	50元	50元
BV6	100元	100元	100元