

NBA-CNY6

NBA 指拨功能设定: 1 (Pulse/RS232 A0/ICT104U/RS232 A1/ccTalk)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	
◎	接收人民币 1元	ON								
	拒收人民币 1元	OFF								
◎	接收人民币 5元		ON							
	拒收人民币 5元		OFF							
◎	接收人民币 10元			ON						
	拒收人民币 10元			OFF						
◎	接收人民币 20元				ON					
	拒收人民币 20元				OFF					
◎	接收人民币 50元					ON				
	拒收人民币 50元					OFF				
◎	接收人民币100元						ON			
	拒收人民币100元						OFF			
▲ ◎	线材致能							ON		
▲	线材禁能							OFF		
▲ ◎	高准位禁能	CRC 16位元检查码 (只用於ccTalk模式)								ON
▲	低准位致能	8位元检查码 (只用於ccTalk模式)								OFF

指拨功能设定 : 2

	功 能		SW1	SW2	SW3	SW4	SW1	SW2	SW3	SW4
▲ ◎	1 脉冲信号 / 人民币1元		OFF	OFF						
▲	5 脉冲信号 / 人民币1元		ON	OFF						
▲	10 脉冲信号 / 人民币1元		OFF	ON						
▲	20 脉冲信号 / 人民币1元		ON	ON						
▲ ◎	脉冲速度	50ms LO / 50ms HI	OFF	OFF						
▲		30ms LO / 50ms HI	ON	OFF						
▲		60ms LO / 300ms HI	OFF	ON						
▲		150ms LO / 150ms HI	ON	ON						
◎	ccTaIk 模式						OFF	OFF		
	ICT 模式						ON	OFF		
	RS232 A1 模式						OFF	ON		
	RS232 A0 模式						ON	ON		
◎	恢复ccTaIk参数出厂设定 (注3)								ON	
	保留ccTaIk参数出厂设定								OFF	
	加密模式								ON	
◎	非加密模式								OFF	

(◎) 出厂预计值 (▲) 仅Pulse模式使用

注3: 重新启动后将此下降转为帐单承兑人将恢复CCTa1k地址为其默认值40, 加密密钥为其默认值为123456.

NBA-CNY6(Pulse/RS232 A0/ICT104U/RS232 A1/ccTalk)

指拨功能设定 : 3

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
▲ ◎	高电位脉冲输出	ON			
▲	低电位脉冲输出	OFF			
▲ ◎	脉冲信号模式		ON		
	其他模式 (Note.2)		OFF		
	RFID 功能启用			ON	
◎	RFID 功能禁用			OFF	
	光学防盗装置故障, BA继续运作				ON
◎	光学防盗装置故障, BA停止运作				OFF

(◎) 出厂预计值

(▲) 仅Pulse模式使用

Note: (1) 设定完成後, 请重新启动纸钞接收器.

(2) SW2 (前面板右指拨区块) 指拨1 ~ 4 於Pulse模式下才有功能.
如设定为其他介面模式, 指拨1 ~ 4 则可用於切换使用介面模式.

(3) 重新启动後将此下降转为帐单承兑人将恢复CCTa1k地址为其默认值40, 加密密钥为其默认值为123456.

(4) 条形码阅读器校准程序:

1. 将所有票据金额置于拒收模式.
2. 重新启动电源.
3. 插入空白条码票校准读头, NBA 表圈绿灯闪烁2 秒.
4. 恢复原来的拨码开关设置, 重新上电.

货币分配

Interface Bill value	Pulse	ICT	RS232 A0	RS232 A1	ccTalk
BV1	1	1	1	1	1
BV2	5	5	5	5	5
BV3	10	10	10	10	10
BV4	20	20	20	20	20
BV5	50	50	50	50	50
BV6	100	100	100	100	100

RS232 A0 信息

货币代码对照表	
货币代码	货币面额
1	人民币 1元
2	保留
3	人民币 5元
4	人民币 10元
5	人民币 20元
6	人民币 50元
7	人民币100元
8	保留
9	保留