

LX7-CNY4

LX7指拨功能设定: 1 Special(Pulse/ICT/MDB)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20元 四种纸钞。

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元(注3)	ON											
★ 接收人民币 1元(注3)	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
保 留					ON							
★ 保 留					OFF							
高接收率						ON						
★ 高安全性						OFF						
★ 线材禁能							ON					
★ 线材致能							OFF					
★ 高准位禁能								ON				
★ 低准位致能								OFF				
★ (注3)1脉冲信号/人民币1元									OFF	OFF		
5脉冲信号/人民币1元									ON	OFF		
10脉冲信号/人民币1元									OFF	ON		
20脉冲信号/人民币1元									ON	ON		
★ 脉冲速度		50ms on / 50ms off									OFF	OFF
		60ms on / 300ms off									ON	OFF
		30ms on / 50ms off									OFF	ON
		150ms on / 150ms off									ON	ON

★ 出厂预设值

◆ 注: (1)设定完成后,请重新启动纸钞接收器。

(2)SW7-SW8及四颗为一组的指拨,皆为Pulse Protocol专用。

(3) DIP1⇒SW1设定为“OFF”,接收人民币1元的状况下

Pulse界面	ICT 界面	MDB界面
1元= 1 Pulse	1元= 40	1元= Ch 1
5元= 5 Pulse	5元= 41	5元= Ch 2
10元= 10 Pulse	10元= 42	10元= Ch 3
20元= 20 Pulse	20元= 43	20元= Ch 4

Pulse界面	ICT 界面	MDB界面
5元= 1 Pulse	5元= 40	5元= Ch 1
10元= 2 Pulse	10元= 41	10元= Ch 2
20元= 4 Pulse	20元= 42	20元= Ch 3

LX7-CNY4

指拨功能设定: 2(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率 / 小数点	100 / 2	OFF	OFF	OFF
	10 / 2	OFF	OFF	ON
	1 / 2	OFF	ON	OFF
	100 / 1	OFF	ON	ON
	10 / 1	ON	OFF	OFF
	1 / 1	ON	OFF	ON
	10 / 0	ON	ON	OFF
	1 / 0	ON	ON	ON
奥柯玛模式				ON
★ 一般模式				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 3(Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(ICT)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT 模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。

指拨功能设定: 3(MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	ON	
★ MDB 模式		ON	ON	
★ Credit 转换模式				ON
				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。