



CNY4

P70/P5 指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20 元 四种纸钞.

功能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10	
★ 1 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	OFF	OFF								
2 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	OFF	ON								
3 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	ON	OFF								
4 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	ON	ON								
5 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	OFF	OFF								
10 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	OFF	ON								
20 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	ON	OFF								
100 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	ON	ON								
调整成快速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=100ms</small>											ON
★ 调整成慢速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=300ms</small>											OFF
★ 低准位禁能					ON						
★ 高准位禁能					OFF						
★ 接收人民币 1元						ON					
拒收人民币 1元						OFF					
★ 接收人民币 5元							ON				
拒收人民币 5元							OFF				
★ 接收人民币 10元								ON			
拒收人民币 10元								OFF			
★ 接收人民币 20元									ON		
拒收人民币 20元									OFF		
★ 保留										ON	
★ 保留										OFF	

★ 出厂预设值

注: (1) 设定完成后, 请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1~SW5的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

指拨功能设定: 2

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
ICT 模式		OFF		
★ 线材禁能			ON	
★ 线材致能			OFF	
★ 出厂预设值				ON
★ 系统预设值				OFF

★ 出厂预设值