



CNY4

P70/P5指拨功能设定: 1 (Pulse/MDB)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20元 四种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW9	SW10
★ 1 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	OFF	OFF							
2 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	OFF	ON							
3 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	ON	OFF							
4 脉冲信号 / 人民币 1元	OFF	ON	ON							
5 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	OFF	OFF							
10 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	OFF	ON							
20 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	ON	OFF							
100 脉冲信号 / 人民币 1元	ON	ON	ON							
★ 调整成快速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=100ms</small>				ON						
★ 调整成慢速脉冲 <small>Lo= 50ms Hi=300ms</small>				OFF						
★ 低准位禁能					ON					
★ 高准位禁能					OFF					
★ 接收人民币 1元						ON				
★ 拒收人民币 1元						OFF				
★ 接收人民币 5元							ON			
★ 拒收人民币 5元							OFF			
★ 接收人民币 10元								ON		
★ 拒收人民币 10元								OFF		
★ 接收人民币 20元									ON	
★ 拒收人民币 20元									OFF	
★ 保 留										ON
										OFF

★ 出厂预设值

注 : (1) 设定完成後,请重新启动纸钞接收器。

(2) SW1~SW5的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。

指拨功能设定: 2 (Pulse)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
MDB 模式		OFF		
★ 保留			ON	
			OFF	
出厂预设值				ON
★ 系统预设值				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 3 (MDB)

功能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率因子=100 小数点位数=2	ON			
倍率因子= 10 小数点位数=1	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON		
MDB 模式		OFF		
★ 保留			ON	
			OFF	
出厂预设值				ON
★ 系统预设值				OFF

★ 出厂预设值