

V77E-CNY6

V77E指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT/M.D.B/ICT104V)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50, 100 元 六种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元	ON											
★ 接收人民币 1元	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
拒收人民币 50元					ON							
★ 接收人民币 50元					OFF							
拒收人民币 100元						ON						
★ 接收人民币 100元						OFF						
线材禁能							ON					
★ 线材致能							OFF					
高准位禁能								ON				
★ 低准位致能								OFF				
★ 1 脉冲信号 / 人民币1元									OFF	OFF		
2 脉冲信号 / 人民币1元									ON	OFF		
3 脉冲信号 / 人民币1元									OFF	ON		
4 脉冲信号 / 人民币1元									ON	ON		
★ 脉冲速度		50ms on / 50ms off									OFF	OFF
		60ms on / 300ms off									ON	OFF
		30ms on / 50ms off									OFF	ON
		150ms on / 150ms off									ON	ON

★ 出厂预设值

◆ 注 : (1) 设定完成後,请重新启动纸钞接收器。
(2) SW7~SW8的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。

V77E-CNY6(Pulse/ICT/MDB/ICT104V)

指拨功能设定: 2(Pulse)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 3(ICT/ICT104V)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 4(MDB)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率因子=100 小数点位数=2	ON			
倍率因子=1 小数点位数=0	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT模式		OFF	OFF	
ICT104V模式		OFF	ON	
MDB模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。