

V7E-CNY4

V77E指拨功能设定: 1 (Pulse/ICT/M.D.B/ICT for VCCS)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20元 四种纸钞.

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
★	拒收人民币 1元	ON											
★	接收人民币 1元	OFF											
★	拒收人民币 5元		ON										
★	接收人民币 5元		OFF										
★	拒收人民币 10元			ON									
★	接收人民币 10元			OFF									
★	拒收人民币 20元				ON								
★	接收人民币 20元				OFF								
★	保留				ON								
★	保留				OFF								
★	保留					ON							
★	保留					OFF							
★	线材禁能						ON						
★	线材致能						OFF						
★	高准位禁能							ON					
★	低准位致能							OFF					
★	1 脉冲信号 / 人民币1元								OFF	OFF			
★	5 脉冲信号 / 人民币1元								ON	OFF			
★	10 脉冲信号 / 人民币1元								OFF	ON			
★	20 脉冲信号 / 人民币1元								ON	ON			
★	脉冲速度	50ms on / 50ms off								OFF	OFF		
		60ms on / 300ms off								ON	OFF		
		30ms on / 50ms off								OFF	ON		
		150ms on / 150ms off								ON	ON		

★ 出厂预设值

◆ 注 : (1) 设定完成後,请重新启动纸钞接收器。
(2) SW7~SW8的指拨,皆为 Pulse Protocol 专用。

V7E-CNY4(Pulse/ICT/MDB/ICT for VCCS)

指拨功能设定: 2(Pulse)

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★	低电位脉冲输出	ON			
★	高电位脉冲输出	OFF			
★	脉冲信号模式		ON	OFF	
	ICT模式		OFF	OFF	
	ICT for VCCS模式		OFF	ON	
	MDB模式		ON	ON	
★	保留				ON
					OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 3(ICT/ICT for VCCS)

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★	保留	ON			
		OFF			
★	脉冲信号模式		ON	OFF	
★	ICT模式		OFF	OFF	
	ICT for VCCS模式		OFF	ON	
	MDB模式		ON	ON	
★	保留				ON
					OFF

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★	保留	ON			
		OFF			
★	脉冲信号模式		ON	OFF	
★	ICT模式		OFF	OFF	
★	ICT for VCCS模式		OFF	ON	
	MDB模式		ON	ON	
★	保留				ON
					OFF

★ 出厂预设值

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 4(MDB)

	功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★	倍率因子=100 小数点位数=2	ON			
	倍率因子=1 小数点位数=0	OFF			
★	脉冲信号模式		ON	OFF	
	ICT模式		OFF	OFF	
	ICT for VCCS模式		OFF	ON	
★	MDB模式		ON	ON	
★	保留				ON
					OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。