

V7E指拨功能设定: 1 Special(Pulse/ICT/MDB)

接收币值 人民币 1, 5, 10, 20, 50元 五种纸钞.

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7	SW8	SW1	SW2	SW3	SW4
拒收人民币 1元(注3)	ON											
★ 接收人民币 1元(注3)	OFF											
拒收人民币 5元		ON										
★ 接收人民币 5元		OFF										
拒收人民币 10元			ON									
★ 接收人民币 10元			OFF									
拒收人民币 20元				ON								
★ 接收人民币 20元				OFF								
拒收人民币 50元					ON							
★ 接收人民币 50元					OFF							
保 留					ON							
★ 保 留					OFF							
线材禁能						ON						
★ 线材致能						OFF						
高准位禁能							ON					
★ 低准位致能							OFF					
★ (注3)1 脉冲信号 / 人民币1元								OFF	OFF			
5 脉冲信号 / 人民币1元								ON	OFF			
10 脉冲信号 / 人民币1元								OFF	ON			
20 脉冲信号 / 人民币1元								ON	ON			
★ 脉冲速度	50ms on / 50ms off									OFF	OFF	
	60ms on / 300ms off									ON	OFF	
	30ms on / 50ms off									OFF	ON	
	150ms on / 150ms off									ON	ON	

★ 出厂预设值

◆ 注: (1) 设定完成后,请重新启动纸钞接收器。

(2) SW7~SW8及四颗为一组的指拨, 皆为 Pulse Protocol 专用。

(3) DIP1⇒SW1设定为“OFF”, 接收人民币1元的状况下

Pulse介面	ICT 介面	MDB介面
1元= 1 Pulse	1元= 40	1元= Ch 1
5元= 5 Pulse	5元= 41	5元= Ch 2
10元= 10 Pulse	10元= 42	10元= Ch 3
20元= 20 Pulse	20元= 43	20元= Ch 4
50元= 50 Pulse	50元= 44	50元= Ch 5

DIP1⇒SW1设定为“ON”, 拒收人民币1元的状况下

Pulse介面	ICT 介面	MDB介面
5元= 1 Pulse	5元= 40	5元= Ch 1
10元= 2 Pulse	10元= 41	10元= Ch 2
20元= 4 Pulse	20元= 42	20元= Ch 3
50元=10 Pulse	50元= 43	50元= Ch 4

指拨功能设定: 2(Pulse)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 低电位脉冲输出	ON			
高电位脉冲输出	OFF			
★ 脉冲信号模式		ON	OFF	
ICT 模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(ICT)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 保留	ON			
	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT 模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
★ 保留				ON
				OFF

★ 出厂预设值

指拨功能设定: 2(MDB)

功 能	SW1	SW2	SW3	SW4
★ 倍率因子=100 小数点位数=2	ON			
倍率因子=1 小数点位数=0	OFF			
脉冲信号模式		ON	OFF	
★ ICT 模式		OFF	ON	
MDB 模式		ON	ON	
Credit 转换模式1(注A)				ON
★ Credit 转换模式2(注B)				OFF

★ 出厂预设值

◆ 请打开机器前板,即可看到CPU板上的指拨开关。

(注A)模式1: 输出的Credit 为置入币值的1/10。此为台湾地区VMC专用之模式版本。

(注B)模式2: 输出的Credit 与置入币值相同。(参照“SW1”设定)